



106/206-RPS-D

## 차압 유지 밸브

- 시스템의 안정적인 최소 차압( $\Delta P$ ) 유지
- 단순한 구조 & 간편한 차압 설정
- 설정 차압 이하로 형성 시 100% 차단

### 제 품 개 요

- 차압유지밸브는 밸브 전단 및 후단의 차압을 일정하게 유지합니다.
- 공급 배관 및 환수 배관의 차압이 설정된 차압 이상 형성될 경우 밸브가 열려 설정된 차압으로 일정하게 유지합니다. 배관의 차압이 설정 차압 이하일 경우 밸브는 100% 닫히게 됩니다.

### 압력설정범위

1.38~13.8bar - 기본사양 / 0.35~1.7bar - 옵션사양  
0.7~5.5bar / 6.9~24bar

### 적 용 처

- 빌딩 냉난방 시스템 공급 및 환수 배관 최소 유량 바이패스를 통한 차압 유지
- 부스터 펌프

### 간략도&구성

